

操作パネルカバーの交換手順

1. 準備する工具

プラスドライバー（ネジサイズに合ったもの）

2. 交換手順

(1) 操作パネル下側にあるネジを緩める … 【写真1】

【写真1】



注意: ネジを緩めすぎて、【写真2】の四角い板ナットの紛失に注意する

【写真2】



(2) 操作パネル底面を上に向け、【写真3】のネジ2本を外す

【写真3】



(3) 操作パネルカバーを外す

(4) 新しい操作パネルカバーをはめる

【写真4】のように、内部基板とネジ穴を合わせる

【写真4】



(5) 操作パネルカバーをネジ留めする … (2)の逆手順

(6) 操作パネル上面を上にして、

操作パネル下側にあるネジを留める … (1)の逆手順