前輪モーター搭載タイヤの外し方

① 前ブレーキを緩めます。

② 電源コードを外します。

③ ナットを外します（ナットは19mmです）

③ 前輪外し完了

前輪モーター搭載タイヤの外し方

タイヤを戻す時の注意点

① コードの取り回し

② プラグを戻すとき、⇒を合わせる。